Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:53

Link do produktu: https://www.skrzat-online.pl/mikser-robot-kuchenny-na-baterie-dromader-3zabawka-agd-z-efektami-swiatla-p-8940.html



Mikser Robot Kuchenny na Baterie DROMADER 3+Zabawka AGD z Efektami Światła

Cena	**33,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**6900313592701**

Opis produktu

Mikser robot kuchenny na baterie marki DROMADER to realistyczna zabawka AGD dla dzieci od 3. roku życia, która pozwala wcielić się w rolę małego szefa kuchni. Dzięki efektom świetlnym oraz ruchomym końcówkom mieszającym zabawa staje się jeszcze bardziej angażująca i przypomina korzystanie z prawdziwego sprzętu kuchennego.

Elektryczny mikser posiada **przycisk uruchamiający**, który aktywuje pracę urządzenia, a **obrotowa głowica** oraz **łatwo wymienne mieszadła** zwiększają funkcjonalność i możliwości zabawy. Model może pełnić funkcję miksera ręcznego oraz stojącego, co urozmaica odgrywanie codziennych scenek z kuchni.

Zestaw zawiera aż **3 różne końcówki mieszające**, które dziecko może samodzielnie wymieniać, ćwicząc przy tym zdolności manualne i koordynację ręka–oko.

To doskonały pomysł na prezent dla dzieci, które uwielbiają pomagać w kuchni i naśladować dorosłych.

Najważniejsze funkcje:

✔ Ruchome końcówki – realistyczny efekt mieszania
✔ Przycisk uruchamiający mikser
✔ Efekty świetlne
✔ Obrotowa głowica
✔ 3 wymienne mieszadła
✔ Funkcja miksera ręcznego i stojącego

Dlaczego warto wybrać mikser DROMADER?

- Rozwija kreatywność i wyobraźnię

- Wspiera naukę przez zabawę
- Pomaga w rozwijaniu zdolności manualnych
- Wykonany z bezpiecznych materiałów
- Zapakowany w estetyczne pudełko – idealny na prezent

□□ Zawartość zestawu

- Mikser ręczny z funkcją stojącą
- 3 wymienne końcówki
- Oryginalne opakowanie prezentowe

□□ Specyfikacja

- **Marka:** DROMADER
- **Model:** TEGOLE
- **Wiek:** 3+
- **Zasilanie:** 2 × AA (brak w zestawie)
- **Wymiary opakowania:** 15 × 24 × 8 cm
- **Stan opakowania:** oryginalne
- **Waga gabarytowa:** 480 g