

Link do produktu: <https://www.skrzat-online.pl/mikser-robot-kuchenny-na-baterie-dromader-3zabawka-agd-z-efektami-swiatla-p-8940.html>



Mikser Robot Kuchenny na Baterie DROMADER 3+Zabawka AGD z Efektami Światła

Cena	33,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6900313592701

Opis produktu

Mikser robot kuchenny na baterie marki DROMADER to realistyczna zabawka AGD dla dzieci od 3. roku życia, która pozwala wcielić się w rolę małego szefa kuchni. Dzięki efektom świetlnym oraz ruchomym końcówkom mieszającym zabawa staje się jeszcze bardziej angażująca i przypomina korzystanie z prawdziwego sprzętu kuchennego.

Elektryczny mikser posiada **przycisk uruchamiający**, który aktywuje pracę urządzenia, a **obrotowa głowica** oraz **łatwo wymienne mieszadła** zwiększają funkcjonalność i możliwości zabawy. Model może pełnić funkcję miksera ręcznego oraz stojącego, co urozmaica odgrywanie codziennych scenek z kuchni.

Zestaw zawiera aż **3 różne końcówki mieszające**, które dziecko może samodzielnie wymieniać, ćwicząc przy tym zdolności manualne i koordynację ręka-oko.

To doskonały pomysł na prezent dla dzieci, które uwielbiają pomagać w kuchni i naśladować dorosłych.

Najważniejsze funkcje:

- ✓ Ruchome końcówki – realistyczny efekt mieszania
- ✓ Przycisk uruchamiający mikser
 - ✓ Efekty świetlne
 - ✓ Obrotowa głowica
 - ✓ 3 wymienne mieszadła
- ✓ Funkcja miksera ręcznego i stojącego

Dlaczego warto wybrać mikser DROMADER?

- Rozwija kreatywność i wyobraźnię

-
- Wspiera naukę przez zabawę
 - Pomaga w rozwijaniu zdolności manualnych
 - Wykonany z bezpiecznych materiałów
 - Zapakowany w estetyczne pudełko - idealny na prezent

☐☐ Zawartość zestawu

- Mikser ręczny z funkcją stojącą
- 3 wymienne końcówki
- Oryginalne opakowanie prezentowe

☐☐ Specyfikacja

- **Marka:** DROMADER
- **Model:** TEGOLE
- **Wiek:** 3+
- **Zasilanie:** 2 × AA (brak w zestawie)
- **Wymiary opakowania:** 15 × 24 × 8 cm
- **Stan opakowania:** oryginalne
- **Waga gabarytowa:** 480 g